














Addendum- MANUALE OPERATIVO, REGOLATORI AUTOMATICI Serie PCRL Come cambiare il valore del Primario del T.A.

Nel caso in cui, a seguito della configurazione del Regolatore, sia stato erroneamente inserito un valore non corretto del Primario del T.A., al fine di riprogrammare il Regolatore e mettere in funzione in Quadro Automatico di Rifasamento, è necessario seguire la procedura di seguito elencata:

1. Selezionare la modalità MANUALE (simbolo  in alto sulla SX del Display)
2. Premere il tasto  per 5 secondi consecutivi, fino a che sul Display non sarà visualizzato **PAS** (000)
3. Con il tasto  immettere il numero **1 (i due ZERI, sono già inseriti automaticamente)**
4. Premere per 3 volte il tasto  per confermare il numero **100**.

Con questa operazione, la Password viene confermata ed è possibile accedere alla configurazione del Regolatore





5. Premere il tasto  per 5 secondi consecutivi, fino a che sul Display non sarà visualizzato **SET BAS**
6. Premere il tasto  Sul Display sarà visualizzato **P01**, con indicato il valore del primario del T.A. precedentemente impostato.
7. Utilizzando i tasti  e  inserire il nuovo valore del primario del T.A.
8. Premere il tasto  che visualizzerà sul Display **SET BAS**
9. Utilizzando il tasto  scorrere fino a trovare la dicitura **SAVE**
10. Premere il tasto  per confermare.

A questo punto, il Regolatore PCRL avrà memorizzato il nuovo valore del primario del T.A. e sarà quindi in grado di operare.










Addendum- USER MANUAL, AUTOMATIC PFC CONTROLLER PCRL Series How to change the value of the Primary of C.T.

In the event that, following the configuration of the PFC Controller, has been mistakenly entered an incorrect value of the primary of the C.T., in order to reprogram the PFC Controller and start the operation of Automatic PFC System, is necessary to follow the steps listed below:

1. Select the MANUAL function (symbol  on the top left of Display)
2. Press the key  for 5 seconds, until the Display will visualize **PAS** (000)
3. Using the key  insert number **1** (the two ZERO are already set from PCRL)
4. Press for 3 times the key  for confirming number **100**.

With this operation, the Password will be confirmed and will be possible the access to the PCRL Menù.





5. Press the key  for 5 seconds, until the Display will visualize **SET BAS**
6. Press the key  On the Display will be visualize **P01**, with the indication of the value of C.T. set before.
7. Using the keys  and  insert the new value of the primary of C.T.
8. Press the key  and the Display will visualize **SET BAS**
9. Using the key  scroll to find the words **SAVE**
10. Press the key  for confirming.

With this operation, the PFC Controller PCRL will memorize the new value of the primary of C.T. and it will be able to start the operation of Automatic PFC System.










Addendum- MANUEL D'UTILISATION, REGULATEURS Série PCRL Comment changer le valeur du primaire du T.C.

Dans le cas où, à la suite de la configuration du Regulateur, a été entré par erreur une valeur incorrecte de la primaire du T.C., afin de reprogrammer le Regulateur et commencer l'opération du Système Automatique de Compensation, est nécessaire de suivre les étapes ci-ci-dessous:

1. Sélectionner le Modalité MANUEL (symbole  en haut à gauche sur le Display)
2. Press le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le Display affiche **PAS** (000)
3. Utiliser le bouton  et entrez le numéro **1 (les deux ZERO sont déjà configurés)**
4. Press 3 fois le bouton  pour confirmer le numéro **100**.

Avec cette opération, le mot de passe sera confirmée et sera possible l'accès au Menu.

5. Press le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le Display affiche **SET BAS**
6. Press le bouton  Sur le Display sera visualizer **P01**, avec l'indication de la valeur du T.C. mettre en avant.
7. Utiliser le boutons  et  pour entrer la nouvelle valeur du primaire du T.C.
8. Press le bouton  le Display visualisera **SET BAS**
9. Utiliser le bouton  pour trouver **SAVE**
10. Press le bouton  pour confirmer.

Avec cette opération, le Regulateur PCRL permet de mémoriser la nouvelle valeur de la primaire du T.C. et pourra commencer l'opération du Système Automatique de Compensation.